


Custodia Book Sense per Samsung Galaxy S10

Codice articolo: TEBOOKSENSESAS10



Custodia a libro per Samsung Galaxy S10 con porta carte di credito e funzione stand, colore nero Custodia a libro per Samsung Galaxy S10 con porta carte di credito e funzione stand, colore rosso

La **custodia Book Sense** per **Samsung Galaxy S10** permette di proteggere il touch screen del tuo smartphone dai graffi e dallo sporco. È infatti possibile chiudere la copertina a libro, isolando l'intera superficie dello schermo dall'ambiente esterno. L'apertura è facile, veloce e immediata: basta un piccolo movimento per accedere a tutte le funzioni del telefono. Il foro realizzato sul retro per la fotocamera e il flash ti consente di scattare fotografie in qualsiasi momento.

La base della custodia si trasforma in pratico stand e tiene sollevato lo smartphone: guardare i video sarà comodissimo.

Caratteristiche:

- Custodia a libro in poliuretano
- Tasca porta carte all'interno della copertina
- Funzione stand
- Foro posteriore per fotocamera e flash

La **custodia Book Sense** per **Samsung Galaxy S10** permette di proteggere il touch screen del tuo smartphone dai graffi e dallo sporco. È infatti possibile chiudere la copertina a libro, isolando l'intera superficie dello schermo dall'ambiente esterno. L'apertura è facile, veloce e immediata: basta un piccolo movimento per accedere a tutte le funzioni del telefono. Il foro realizzato sul retro per la fotocamera e il flash ti consente di scattare fotografie in qualsiasi momento.

La base della custodia si trasforma in pratico stand e tiene sollevato lo smartphone: guardare i video sarà comodissimo.

Caratteristiche:

- Custodia a libro in poliuretano
- Tasca porta carte all'interno della copertina
- Funzione stand
- Foro posteriore per fotocamera e flash

Custodia Book Sense per Samsung Galaxy S10
Codice articolo: TEBOOKSENSESAS10

Dettagli

EAN: 8018417265051
Tipo: Custodia a libro
Materiale: PU + TPU
Finitura/Caratteristica: Foro per fotocamera / Supporto a lettura /
Tasca portatessere
Chiusura: Clip magnetica

